# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:F-01A/F-03A/F-09A/F-01B/F-03B

## Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**1** ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** ［電話］タブを選択します。

**3** ［Bluetooth 設定］を選択します。

**4** Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

**5** この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

## Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**6** メニュー画面を表示し、［LifeKit］を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**7** ［Bluetooth］を選択します。

**8** ［登録機器リスト］を選択します。




**9** ［はい］を選択します。




※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、〈サーチ〉を選択してください。

**10** ［OK］を選択します。

**11** ナビを探しています。（10～15 秒）

**12** **5** で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。




※画面に表示されている機器名称を選択ください。

**13** **5** で表示されたパスキー［1212］※を入力します。




※画面に表示されているパスキーを入力ください。

**14** 登録されます。

次のページへ

# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:F-01A/F-03A/F-09A/F-01B/F-03B

## Step2　携帯電話の登録

**15** 下の画面になるので、5 秒ほど待ったのち［ダイヤルアップ］を選択します。




**16** 〈接続〉を選択します。




※5 秒待たずに〈接続〉スイッチを押すと、設定完了できない場合があります。
その場合は、12［登録機器リスト］の中にある［CAR MULTIMEDIA］※を選択後、決定スイッチを押し、15 以降の手順をもう一度行ってください。

**17** 設定されます。




**18**

**以上で**
**携帯電話の登録が完了です。**
**ハンズフリー通話が**
**ご利用いただけます。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト（http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/）でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

# 電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:F-01A/F-03A/F-09A/F-01B/F-03B

**1** ナビ枠の[設定・編集]または[SETUP]スイッチを押します。

※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** [電話]タブを選択します。

**3** [電話帳編集]を選択します。




**4** [電話帳転送]を選択します。

**5** 登録先グループを選択します。




**6** ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。




**7** 携帯電話のメニュー画面を表示し、[電話帳 / 履歴]または[電話機能]を選択します。




※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**8** [電話帳検索]を選択します。




**9** [全件表示 (50 音)]を選択します。




**10** メニュー画面を表示し、[赤外線 /iC/BT 送信]を選択します。




**11** 全件送信する場合は[Bluetooth 全件送信]を選択します。

**12** 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]※を選択します。




※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

**13** [はい]を選択します。

**14** ナビゲーションに送信中です。

※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OK を押すと、送信がされません。

次のページへ

# 電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:F-01A/F-03A/F-09A/F-01B/F-03B

**15** 送信されました。




※携帯電話を待受画面に戻し、ご使用ください。

**16**

**以上で**
**電話帳の転送が**
**完了です。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。